

## **SCHUTZFOLIE**

Es wird nicht empfohlen, die Folie vor dem Nivellieren anzubringen.

Der Druck auf die Platte während des Richtvorgangs neigt dazu, den Klebstoff der Folie in den Riss zu drücken und kann daher einen milchigen Aspekt auf der Oberfläche verursachen.

Es ist besser, die Folie nach der Nivellierung, aber vor der Scherung anzubringen.

### **Kompatibilität Öl/Film**

Wenn die Folie auf einer geölten Oberfläche angebracht werden soll, wird empfohlen, die Verträglichkeit zwischen dem Öl und dem Folienkleber zu prüfen.

Die Menge des aufgetragenen Öls muss so dosiert werden, dass eine akzeptable Haftung zwischen dem Streifen und der Folie erreicht wird.

Folien mit Klebstoff auf Acrylatbasis werden nicht empfohlen, wenn eine starke Haftung erforderlich ist.

Die Anbringung der Folie muss nach den üblichen technischen Richtlinien erfolgen.