

FILM DE PROTECTION

Il n'est pas recommandé d'appliquer un film avant le planage.

La pression exercée sur la tôle lors du planage a tendance à pousser la colle du film dans les fissures et, par conséquent, peut créer un aspect blanchâtre en surface.

Il est préférable d'appliquer le film après le planage mais avant le découpe à la longueur.

Compatibilité huile/film

Si le film doit être appliqué sur une surface huilée, il est recommandé de vérifier la compatibilité entre l'huile et la colle du film.

La quantité d'huile appliquée doit être bien dosée pour permettre une adhérence suffisante entre la bobine et le film.

Les films munis d'un adhésif à base d'acrylique ne sont pas recommandés lorsqu'une forte adhérence est nécessaire. L'application du film doit être conforme aux directives techniques habituelles.