

REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN

- Es wird empfohlen, mindestens einmal im Jahr zu reinigen.
- Allgemeine Reinigung :
 - Waschen mit Wasser + neutralem Feinwaschmittel (pH-Wert zwischen 5 & 8)
 - Anschließend mit Wasser abspülen & mit einem weichen und saugfähigen Lappen abwischen
- Zum Entfernen eines höheren Verschmutzungsgrads: Borsten- oder Nylonbürste
- Zum Entfernen von Öl-, Fett- oder Klebstoffresten : Waschbenzin, Methyl-Ethyl-Keton, Terpentin, Kerosin, ...
- Zu vermeiden sind :
 - Aggressive Produkte wie Waschpulver, Reinigungsmittel für Geschirrspüler, starke Säuren und stark alkalische Produkte
 - Kontakt mit abrasiven Mitteln wie Sand, Stahl, Wolle, Glaspapier